

Фуга®

технология применения

Очистка опрыскивателя

- 1.** После окончания опрыскивания слить остатки рабочего раствора из бака опрыскивателя через сливной кран.
- 2.** Внутренние стенки бака опрыскивателя тщательно промыть чистой водой в количестве не менее 1/10 от объема бака, слив промывную воду под давлением в режиме опрыскивания.
- 3.** Снять форсунки и форсуночные фильтры со штанги опрыскивателя.
- 4.** Наполнить бак опрыскивателя чистой водой до полного объема и добавить концентрат чистящего средства Фуга из расчета 0,5 - 1,5 л на 100 л воды.
- 5.** Тщательно перемешать в течение 5 минут.

Фуга®

технология применения

Очистка опрыскивателя после применения препаратов на основе сульфонилмочевин и имидазолинонов

Для предотвращения проявления признаков фитотоксичности, на культурах, чувствительных к сульфонилмочевинам и имидазолинонам, после завершения обработки препаратами на основе этих действующих веществ рекомендуется всегда использовать чистящее средство Фуга.

- 1.** После окончания опрыскивания слить остатки рабочего раствора из бака опрыскивателя через сливной кран.
- 2.** Внутренние стенки бака опрыскивателя тщательно промыть чистой водой в количестве не менее 1/10 от объема бака, слив промывную воду под давлением в режиме опрыскивания.
- 3.** Снять форсунки и форсуночные фильтры со штанги опрыскивателя.

Фуга®

технология применения

- 4.** Наполнить бак опрыскивателя чистой водой до полного объема и добавить концентрат чистящего средства Фуга из расчета 0,5 - 1 л на 100 л воды.
- 5.** Тщательно перемешать в течение 5 минут.
- 6.** Перевести опрыскиватель в режим опрыскивания (на 5 минут) для распределения чистящего средства по всей системе шлангов и трубок. При этом в баке должно остаться не менее половины чистящего средства.
- 7.** Заполненную чистящим средством систему опрыскивателя оставить на 30 минут. По истечении времени замачивания полностью слить чистящее средство под давлением в режиме опрыскивания
- 8.** Повторить действия, описанные в пунктах 4 - 8.
- 9.** Внутренние стенки бака опрыскивателя тщательно промыть чистой водой в количестве не менее 1/10 от объема бака слив промывную воду под давлением в режиме опрыскивания (операцию промывки водой повторить дважды).

Фуга®

технология применения

Очистка форсунок и форсуночных фильтров

- 1.** Небольшую емкость наполнить чистой водой и добавить концентрат чистящего средства ФУГА из расчета 50 - 150 мл на 10 л воды.
- 2.** Тщательно перемешать в течение 1 минуты.
- 3.** Поместить форсунки и форсуночные фильтры в приготовленный раствор и оставить на 30 минут. В случае сильного загрязнения время замачивания необходимо увеличить до нескольких часов.
- 4.** По истечении времени замачивания полностью слить чистящее средство из емкости.
- 5.** Тщательно промыть форсунки и форсуночные фильтры под напором чистой воды.